

Instrukcja montażu naciągu do lin ringu bokserskiego

1. Przygotowanie elementów:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne komponenty:
 - Naciąg do liny, składający się ze śruby rzymskiej połączonej z karabińczykami.
 - Piankowy pokrowiec obszyty plavilem, służący do estetycznego zakrycia naciągu.

2. Montaż naciągu:

- Przymocuj jeden koniec naciągu (karabińczyk) do uchwytu na słupie narożnym ringu.
- Drugi koniec naciągu (karabińczyk) przymocuj do końca liny ringu bokserskiego.

3. Regulacja napięcia liny:

- Obracając śrubę rzymską, dostosuj napięcie liny do pożądanego poziomu.
- Upewnij się, że lina jest odpowiednio napięta, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność ringu.

4. Montaż pokrowca:

- Po ustawieniu właściwego napięcia liny, nałóż piankowy pokrowiec na naciąg, aby zakryć elementy stalowe.
- Pokrowiec nie tylko poprawia estetykę ringu, ale także zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, zakrywając metalowe części.

Uwagi końcowe:

- Do pełnego wyposażenia ringu potrzebujesz 16 takich naciągów, po 4 na każdy słup narożny.

W razie pytań lub wątpliwości zaleca się kontakt z producentem pod numerem telefonu 516 650 100 lub adresem e-mail sklep@garda.pl.